

NOTICE de POSE ISOFEUTRE S

PREPARATION des SUPPORTS

Le sol doit être propre et sec, balayer soigneusement avant toute pose.
ISOFEUTRE égalise les aspérités et fentes jusqu'à 2 mm, au-delà faire un ragréage.

SUPPORTS NEUFS

Les bétons neufs restent humides pendant environ 3 ans, nous recommandons l'utilisation d'ISOFEUTRE TS ou la pose d'un film polyane entre le béton et la sous couche ISOFEUTRE S.

SUPPORTS ANCIENS

Vérifier les lames de parquet, sonder les carreaux, déposer les sols plastiques trop endommagés, fixer les éléments instables.

POSE

POSE LIBRE :

Positionner les lés d'ISOFEUTRE S, bord à bord, sans recouvrement.

Si nécessaire, fixer le bout des lés par collage ou bande adhésive, uniquement aux deux extrémités.

POSE COLLEE :

Appliquer ISOFEUTRECOL', ou une colle adaptée de type acrylique, sur le support avec une spatule crantée n° 2, respecter le temps de gommage préconisé par le fabricant de colle avant de poser ISOFEUTRE S.

Positionner les lés d'ISOFEUTRE S bord à bord, et les appliquer soigneusement en chassant l'air et en s'assurant de l'encollage sur la totalité de la surface. Laisser sécher 24 heures avant la pose du revêtement.

CHOIX DE POSE SELON LE REVETEMENT

- Moquette -30 dB (PV N° AC 4112 du 14/03/06 du CSTC)

Pose collée ou libre (petites pièces).

- Moquette Naturelle type "Jonc de mer"

Pose collée.

- Parquet flottant ou Stratifié (support sec, béton + de 3 ans) -17 dB (PV N° AC 4179 du 31/05/06 du CSTC)

Pose libre, et de préférence collée sous stratifié assurant ainsi une meilleure pression avec le support.

Toujours poser les lames de parquet perpendiculairement à ISOFEUTRE S.

En cas de doute sur le taux d'humidité (ne devant pas dépasser 3 %), utiliser impérativement ISOFEUTRE TS.

- Carrelage, Dalles auto-adhésives, et Ambiance Humide

Utiliser exclusivement ISOFEUTRE TS.

L'utilisation et la pose d'ISOFEUTRE S n'étant pas sous notre contrôle, notre responsabilité ne saurait être engagée.