

Conseils de Pose IsoFeutre BAND

Pose pour Cloisons :

Permet la désolidarisation de l'ossature de la structure du bâtiment afin d'atténuer les transmissions de bruit.

Poser sur le sol, ou support, sec et propre la face adhésive d'Isofeutre BAND, puis visser immédiatement le rail ou le profilé métallique.

Pose sur Solives :

Assure l'étanchéité et la désolidarisation de l'ossature supportant le panneau isolant et sur les solives, améliore l'isolation aux bruits d'impacts.

Poser la face adhésive d'Isofeutre BAND sur chaque solives avant de fixer les panneaux de plancher.

Pose en Remontée de plinthes :

Evite tout pont phonique, limitant les transmissions latérales et assurant l'herméticité totale de la pose de votre carrelage ou de votre parquet.

Poser la face adhésive d'Isofeutre BAND en périphérie de la pièce sur votre mur propre et sec. Puis poser immédiatement vos plinthes.