

## Conseils de Pose IsoFeutre DAL

### Préparation :

Le sol doit être propre, lisse et sec. Sur béton et en cas d'humidité, dérouler un film polyane de 20 $\mu$  (recouvrement 20cm aux joints du film) avant de poser les dalles.

### Pose :

Retirer IsoFeutre DAL de son emballage au moins 8h avant la pose et le stocker dans la pièce à équiper pour qu'il s'adapte à l'hygrométrie ambiante.

Poser les dalles d'IsoFeutre bord à bord. Laisser un espace de 10mm le long des murs.

Pour une meilleure isolation phonique, utiliser IsoFeutre BAND en périphérie de la pièce.

Evitez le rabotage des portes grâce à sa faible épaisseur.

Accepte et rattrape les défauts de sol jusqu'à 2mm.

Isofeutre DAL est incompressible donnant une tenue mécanique des joints impeccable, la valeur d'atténuation acoustique restera la même dans le temps.

Posé sur une sous-couche résiliente, le parquet augmente ses capacités d'isolation thermique et phonique.

En cas de chauffage par le sol, la chaleur rayonne vers le haut et non vers le bas, Isofeutre DAL fait office de répartiteur de chaleur et évite les déperditions.